

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	3
1.1 OFYR® Set rôtissoire	3
2. CONSEILS/INSTRUCTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN	4
3. CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ	4
3.1 Conseils/Instructions de sécurité, d'installation, d'utilisation et d'entretien	4
4. CONDITIONS DE GARANTIE PAR ÉLÉMENT	4
5. INSTRUCTIONS DE MONTAGE	5
5.1 OFYR® Set rôtissoire	5

SYMBOLES ET ICÔNES



Danger! Risque de blessures graves ou mortelles, ou d'endommagement sévère du produit.




Avertissement! Risque de blessures ou d'endommagement du produit.



Avis ! Informations utiles..

1. INTRODUCTION


NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT OFYR®. CE MANUEL CONTIENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, LES CONDITIONS DE GARANTIE AINSI QUE DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR VOTRE OFYR® SET RÔTISSOIRE.



OFYR® SET RÔTISSOIRE

1.1 OFYR® SET RÔTISSOIRE

Le même set est proposé pour les unités de cuisson OFYR 85 et 100. Le set se compose de 2 montants en acier inoxydable très solides (A+B), qui sont ingénieusement fixés au-dessus et au-dessous de la plaque de cuisson, de 2 tubes intermédiaires en acier inoxydable (C+D) fixé par une vis (G) (1 pour les modèles 85 et 1 pour les modèles 100) qui relient solidement les montants en haut, d'une brochette (F) avec un crochet (E) pour accrocher une casserole. A l'aide du verrou, la broche peut également être fixée en diagonale aux montants. La vis de serrage (H) est utilisée pour figer l'ensemble de la broche sur les montants. Lors de leur utilisation, les montants, le tube intermédiaire et la broche deviennent brûlants. Il est donc conseillé de toujours utiliser la broche OFYR en utilisant des gants résistants à la chaleur comme les gants OFYR®.



OFYR® SET RÔTISSOIRE - PIÈCES

2. CONSEILS/INSTRUCTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur, comme les gants OFYR®, lorsque vous tenez ou touchez les éléments de votre Set rôtiSSOIRE. Toutes ces parties peuvent devenir extrêmement chaudes.



Ne laissez jamais l'unité de cuisson et le Set rôtiSSOIRE sans surveillance pendant l'utilisation et après l'utilisation, tant que les pièces sont encore chaudes.



Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'unité de cuisson et du Set rôtissoire OFYR® pendant et après l'utilisation tant que les pièces sont chaudes.



Lorsque vous retirez les différentes parties de votre Set rôtissoire de votre unité de cuisson OFYR®, placez-les sur une surface résistante à la chaleur.



Après utilisation, les différents éléments de votre Set rôtissoire OFYR® sont susceptibles d'être gras. Les placer sur une surface en pierre ou en bois est susceptible de provoquer des taches irréversibles.



Après utilisation, les différents éléments du Set rôtissoire doivent être nettoyés.



Les différents éléments du Set rôtissoire doivent être stockés dans un endroit sec, faible en humidité afin d'éviter la corrosion.

3. CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

3.1 CONSEILS/INSTRUCTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, D'INSTALLATION, D'USAGE CONFORME ET D'ENTRETIEN

Nous ne sommes pas responsables des blessures ou des dommages résultant du non-respect de nos conseils/instructions en matière de sécurité, d'installation, d'usage conforme et d'entretien.

4. CONDITIONS DE GARANTIE PAR ÉLÉMENT

Une garantie limitée dans le temps s'applique au matériel et à la construction du OFYR® Set rôtissoire pour les acheteurs ou les propriétaires d'origine. Ils doivent avoir acheté leur unité auprès d'un revendeur agréé et enregistré leur garantie de la manière requise via l'OFYR Club à l'adresse www.ofyr.club.

	B2C	B2B
Acier inoxydable	2 ans	1 an

Cette garantie couvre les défauts de fabrication. Elle s'applique aux acheteurs ou aux propriétaires d'origine du OFYR® Set rôtissoire à condition que :





- Ils aient acheté leur OFYR® Set rôtissoire auprès d'un revendeur agréé ;
- Ils aient assemblé, utilisé et entretenu leur OFYR® Set rôtissoire conformément aux instructions reprises dans ce manuel.

NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE




- Usure, corrosion, déformation et décoloration des parties exposées au feu ;
- Corrosion et décoloration causées par des facteurs externes ;
- Dommages causés par le non-respect de nos conseils/instructions en matière de sécurité, d'installation, d'utilisation et d'entretien.

5. INSTRUCTIONS DE MONTAGE


5.1 OFYR SET RÔTISSOIRE



UTILISATION DES BROCHETTES



UTILISATION DU CROCHET EN S



Contactez l'un de nos distributeurs
ou revendeurs agréés pour obtenir
plus d'informations. Visitez le site
www.ofyr.com/store-locator

Copyright OFYR.

Tous droits réservés.

OFYR Global B.V.

Gewenten 43A
4704 RE Roosendaal
Nederland

+31 (0)165 74 31 10

info@ofyr.com

www.ofyr.com



Le design de certains produits OFYR est enregistré dans
l'UE sous les numéros 02580431-0001/2, 003122373-0001
et 007454590-0001. Les brevets de conception US sont
enregistrés sous les numéros US D798099 S et US D830095 S.



Vous n'avez pas
trouvé votre langue ?
Veuillez utiliser ce
QR code.

MARS 2021 - V01

